

## Pflegeanleitung

**Bitte lies diese Pflegeanleitung vor Gebrauch deiner Waschanlage!**

**Zur richtigen Pflege sind ein paar einfache Reinigungs- und Pflegetipps zu beachten.**

Bei Benutzung unzulässiger Reinigungsmittel kann jede Oberfläche beschädigt werden. Diese Schäden sind von Garantieleistungen ausgeschlossen!

### Porzellanwaschbecken

Porzellanwaschbecken sind mit flüssiger Scheuermilch und weichem Schwamm zu reinigen. Metallische „Kratzer“ am Beckenrand können beim Hantieren mit Scheren, Uhren oder Ringen auftreten. Diese Kratzer sind oberflächlich und können mit flüssigem Poliermittel (z.B. Stahlfix) entfernt werden.

### Einhebelmischbatterie

Chrombeschichtete Oberflächen sind empfindlich gegen säure- und sandhaltige Reinigungsmittel sowie kratzende Schwämme. Bei Verschmutzungen oder Kalkablagerungen solltest du die Armaturen mit Seifenwasser oder verdünntem Haushaltssessig reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und trockenreiben.

### Handbrause

Bei nachlassender Wassermenge Luftsprudler bzw. Handbrause in Essig entkalken.

### Haarfänger

Wichtig! Beim Haare waschen unbedingt Haarfänger einsetzen. Haarfänger nur außerhalb des Waschbeckens reinigen, sonst besteht Verstopfungsgefahr.

### Grundgerät

Die lackierten Teile deiner Waschanlage und auch die Kunststoffverkleidung dürfen nur mit einer milden Seifenlauge gereinigt werden. Bitte beachte, dass es auch bei einem hochwertigen Industrielack unmöglich ist, eingetrocknete Farbreste – hervorgerufen durch Haarfärbemittel oder Ähnliches – restlos zu entfernen. Daher ist es ratsam, eventuelle Farbspritzer sofort zu entfernen. Bei richtiger Pflege wirst du jahrelang mit deiner Waschanlage zufrieden sein.

### Jobst GmbH

Albert-Einstein-Str. 4  
D-73529 Schwäbisch Gmünd

+49 7171 82004  
mail@jobst-salon.de  
www.jobst-salon.de



DE

#welovehairstylists

Follow Jobst



## Maintenance instructions

Please read these maintenance instructions **before** beginning to use the system.

**For correct maintenance, a few simple cleaning maintenance instructions must be observed.**

The use of unapproved cleaning agents may cause damage to any surface. Such damage is not covered by warranty!

### Porcelain basin

Clean with liquid scouring cream and soft sponge. Metallic „scratches“ on the edge of the basin may be caused by scissors, watches or rings. These scratches are on the surface only and can be removed with liquid polishing agents (e.g. Stahlfix)

### Single-lever mixer

Chrome-coated surfaces are sensitive to acidic and sandy cleaning agents, and to abrasive sponges. If your water is contaminated or there is a build-up of limescale, clean fitting with soapy water or diluted household vinegar, rinse with clear water and rub dry.

### Hand spray

Should the volume of water be reduced, descale the aerator and hand shower in vinegar.

### Hair trap

Important! When washing hair, it is essential to use the hair trap. Clean the hair trap well away from the basin, otherwise it may get blocked.

### Basic unit

Both the coated parts of your basic unit and the plastic covering of the column may only be cleaned with a mild soap solution. Please note that even with high-quality industrial coating, it is impossible to completely remove dried remains of colour caused by hair dyeing agents or the like. It is therefore essential to immediately remove splashes of dye. Correct and proper maintenance of the device will help to ensure many years of positive and satisfying use of the washing system.

### Jobst GmbH

Albert-Einstein-Str. 4  
D-73529 Schwaebisch Gmuend

+49 7171 82004  
mail@jobst-salon.de  
www.jobst-salon.de



#welovehairstylists